

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos. especialmente en la presencia de niños. debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS **INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO**

PELIGRO - Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque el interruptor esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga: 1. Siempre desconecte el aparato inmedi-

- atamente después de usarlo. 2. No coloque ni guarde el aparato donde
- pueda caer o ser empujado a una bañera o 3. No coloque el aparato ni lo deje caer al
- 4. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente. No toque el agua.

ADVERTENCIA-

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

- 1. Nunca deie este aparato desatendido mientras esté conectado.
- 2. Este aparato no debería ser utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad

Follow the steps for care and cleaning. emove the water and clean the container. with water inside, it may be necessary to securely, it the container has been stored switch to the UFF position. IN THE PESETVOIT AND CHECK THAT IT IS SEATED 8. To turn the steamer off, turn the on/off assembly are functioning. Place the container nozzle in about one minute. usbect to make sure the valve and spring 7. Steam will be produced from the Inrn the water container upside down and power is on.

6. The switch will light to indicate when

f. Plug the steamer cord into a normal

extended and the hose is not twisted

2. Make sure all hose connections are

1. Make sure the On/Off switch is in the off

DO NOT FILL THE CONTAINER WITH HOT

certain it is seated properly in the cavity.

water container onto the base and make

container to the upright position. Place the

csp onto the water container and return the

desired ievel. Do not overtiii. Screw the vaive

cold water until the container is filled to the

holding container under a source of running

in the center of the base. Fill container by

and turn upside down. Unscrew the valve

(ЭРІОЯ ТО РЕЦСЕНИЕ ИН АРРЕІРИСЕ)

FILLING THE WATER CONTAINER

Kemone the water container with the handle

5. Mantenga el cable alejado de las superfi-

pedal de enrollado del cable para quardarlo

cies calientes. No iale, retuerza ni enrolle

el cable alrededor del aparato. Oprima el

en la base. Permita que el aparato enfríe

6. El cable de este aparato está dotado de

una claviia polarizada (una pata es más

en el tomacorriente. Si no entrara en el

completamente, comuníquese con un

de seguridad.

trando oxígeno.

ancho que otra). Como medida de seguri-

dad, se podrá enchufar de una sola manera

tomacorriente, inviértela. Si aún no entrara

electricista. No intente vencer esta función

7. Nunca deie caer ni inserte un obieto en

8. No lo utilice en exteriores, ni lo haga

ninguna de las aberturas o en la manguera.

funcionar donde se estén usando productos

en aerosol (spray) o donde se esté adminis-

9. No utilice una extensión con este aparato.

10. No toque las superficies calientes del

completamente antes de guardarlo.

3. Make sure the telescopic pole is fully

5. Turn the On/Off switch to the

on position.

or kinked.

.noiiisoq

electrical outlet.

secure and tignt.

OPERATING THE STEAMER

THE WATER CONTAINER BEFORE FILLING

INSTRUCTIONS **OPERATING**





3. Use este aparato únicamente con el 11. No coloque la boquilla en ninguna supropósito para el cual fue diseñado y solaperficie mientras esté caliente o mientras el mente según las instrucciones. Sólo use aparato esté conectado. Manténgala aleiada del cable eléctrico. Use el soporte incluido. accesorios recomendados por el fabricante. 4. Nunca utilice el aparato si el cable o la 12. Desenchufe el aparato antes de llenar el

clavija estuviesen dañados, si no funciodepósito de agua. No sobrellene el depósito. nase correctamente, si hubiese caído, si 13. El vapor que sale de la boquilla es muy estuviese dañado o si hubiese caído al caliente Resnete las instrucciones de uso agua. No intente reparar el aparato. El enal pie de la letra y no permita que el vapor samblar las partes de manera incorrecta haga contacto con la piel, el cuero cabelaumenta los riesgos de incendio, electroludo o los oios. Para reducir los riesgos de cución y heridas. Regrese el aparato a un quemadura, pruebe el vapor lejos de su centro de servicio autorizado para que lo cuerpo antes de usarlo. examinen v lo reparen.

14. Nunca opere el aparato con el depósito de agua vacío.

15. Siempre mantenga la boquilla y la manguera a un nivel más alto que el depósito. 16. Nunca jale el cable para desconectar el aparato. Cójalo por la clavija.

17. Las partes de metal calientes, el agua caliente y el vapor pueden causar heridas Tenga cuidado al vaciar el tangue, puesto que puede contener aqua caliente.

18. Para prevenir las sobrecargas eléctricas, no opere ningún otro aparato de alto vataie en el mismo circuito.

19. Aunque no es aconseiable, si debe usar el aparato con una extensión, utilice una extensión de 15 amperios, porque una extensión de menor capacidad podría sobrecalentar. Ubique el cable de manera que nadie lo pueda jalar o tropezar.

20. Siempre saque el depósito de la base para llenarlo. No llene el tanque interno.

21. Asegúrese que el aparato esté apagado y que no esté emitiendo vapor antes de cambiar los accesorios.

and let your pants nang rreely. is the case just simply use the top clips too long to use the bottom clips. It that steam. Please note some pants may be Fig. 2). Clip pants as shown in Fig. 3 and aepending upon the length of pants (see poie) and moving the poie up and down, loosening the knob (on the telescopic

i ue poitom cubs can pe adjusted by for faster and more effective steaming. pant clip system for holding pants taut LINIS TABLIC STEAMER IS EQUIPPED WITH A USING PANT CLIP SYSTEM

steam away wrinkles. Turn as you wish. to rotate 360. Hang your garment and of pole firmly (Fig.1). It is now in place to use the hanger simply place on top This unit comes with a rotating hanger. NSING ROTATING HANGER

nuții handle no longer turns. to securely lock onto hose. Tighten by hand attachment to steam hose. Iwist clockwise To attach "T" handle steam nozzle or crease

STEP 3 - Attaching T-Nozzle and Crease



nose is relaxed.

will sit properly on pole support once Hose will relax after initial use. Handle Hose may be stiff upon removal from box. nandie steam nozzie irom ine metai rod. Extend the telescopic pole and hang the

22. Cambie los accesorios con cuidado, puesto que podrían estar calientes o contener agua caliente. Asegúrese que estén secos y fríos antes de manipularlos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE DESEMPACADO

Ponga la caja sobre una superficie llana y segura y saque el aparato cuidadosamente. Mantenga las fundas de plástico fuera del alcance de los niños.

.f .gi4 ni nwods attach pieces as over-tighten.) Then HOILI CHIIULEIL backing material. Keep all plastic bags away (Caution: Do not Carefully remove the appliance from the screw until tight. Place the box on a large sturdy flat surface. and screw the set

LOB HONSEHOLD USE ONLY

INSTRUCTIONS SAVE THESE

UNPACKING INSTRUCTIONS

cooled off, to avoid contact with hot water. sation. Ensure the attachments are dry or as they may contain not water from conden-22. USE CAUTION WHEN CHANGING ATTACHMENTS,

Puede que la manguera esté rígida al principio. Después de usarla, se relajará y la boquilla encajará en el gancho. (Fig. 4)





PASO 3 - Conexión de la boquilla y del

Para instalar la boquilla o el aditamento para formar la raya de los pantalones. inserta la extremidad de la manquera en el accesorio y gírelo en sentido antihorario para sujetarlo

GANCHO GIRATORIO

El gancho giratorio permite colgar las prendas, para desarrugarlas sin esfuerzo. Para mayor comodidad, el gancho gira 360°. Para instalar el gancho, encájelo firmemente encima del soporte telescópico (Fig.1).

SISTEMA PARA COLGAR LOS PANTALONES El desarrugador de prendas incluve un sistema de pinzas móviles para colgar y estirar los pantalones, lo cual permite lograr un desarrugado más rápido y efectivo. Cuel gue el pantalón en las pinzas del gancho. Alce o baje las pinzas inferiores según lo largo del pantalón, aflojando la arandela que se encuentra en el soporte telescópico (Fig.2). Sujete el pantalón (Fig.3) y aplique vapor. Nota: Si los pantalones son demasiado largos para usar las pinzas inferiores. sólo utilice las pinzas del gancho.

2U. AIWAYS YEMOVE THE YESEYVOIT TYOM THE or tripped over. srrange the cord so that it cannot be pulled may overhear. Care should be taken to be used. Cords rated for less amperage necessary, a 15 ampere rated cord should 19. If an extension cord is absolutely

do not operate another high wattage appli-18. To reduce likelihood of circuit overload, - there may be not water in reservoir.

peing released in order to avoid contact

si meets on and to si finu eteam is

appliance before filling it with water.

ance on the same circuit.

21. When changing attachments, piease

with hot water.

Non tnrn a steam appliance upside down care when removing water tank or when metal parts, not water, or steam. Use 17. Burns could occur from touching hot disconnect. ontlet. Instead, grasp plug and pull to

16. Never yank cord to disconnect from eievated above the water container. 15. Always keep the hose and nozzle filling the water container.

14. Do not operate steamer without properly holding it away from body. vents, test appliance before each use by

with not water discharging from steam incorrectly, to reduce the fisk of contact to the skin, scalp or eyes, or it it is used may cause burns if it is used too close 13. While emitting steam, this appliance emptying. Do not overfill.

12. Unplug this appliance before filling or use the stand provided.

INSTRUCCIONES

DE OPERACION

ANTES DE LLENAR EL DEPÓSITO

Inspeccione el depósito para asegurarse que

la válvula y el juego de resortes estén funcio-

nando. Coloque el depósito en el tanque para

limpie el tanque según se describe en la sec-

asegurarse que encaje de manera segura.

Si hay agua en el tangue, sague el agua y

ción "Limpieza y Mantenimiento".

Fig. 2.

power cord while it is hot or plugged in. 11. Do not place the steam nozzie directly

When in use, do not let neated surfaces 10. Surfaces of this appliance may be hot

serosoi (spray) products are being used or

attempt to defeat this safety feature. not fit, contact a qualified electrician. Do not in the outlet, reverse the plug. If it still does only one way. If the plug does not fit fully feature, this plug will fit in a polarized outlet blade is wider than the other). As a safety 6. This appliance has a polarized plug (one retracts into the housing completely.

for examination and repair.

ppliance to an authorized service center when the appliance is used. Return the ot tire, electric shock, or injury to persons reassembly or repair could cause a risk attempt to repair the appliance, incorrect amaged, or dropped into water. Do not ing properly, or if it has been dropped or damaged cord or plug, if it is not work-4. Never operate this appliance if it has a

OPERACIÓN

extendido y que la manguera esté recta.

6 La luz en el hotón de Encendido/Anagado

7. El aparato empezará a producir vapor después de aproximadamente un minuto. Mantenga la manguera en el gancho durante este tiempo

8. Para apagar el aparato, coloque el botón de Encendido/Apagado en la posición OFF.

on any surface or on the appliance toncu eyes or bare skin.

appliance. 9. Do not use an extension cord to operate

where oxygen is being administered. 8. Do not use outdoors or operate where obening or nose.

7. Never drop or insert any object into any

reel pedal with your foot until the cord butting away, when storing, press the cord Let appliance cool completely before heated surfaces. Do not pull or twist cord. surfaces. Do not allow cord to contact p. keep the cord away from heated

LLENADO DEL DEPÓSITO (ANTES DE CONECTAR EL APARATO)

Coja el depósito por el asa de plástico. Voltéelo y remueva la válvula ubicada en el centro. Llene el depósito con agua fría hasta el nivel deseado. No lo sobrellene Vuelva a colocar la válvula y regrese el depósito en el tanque, asegurándose que esté debidamente asentado. NO LLENE EL DEPÓSITO CON AGUA CALIENTE.

1. Asegúrese que el aparato esté apagado 2. Asegúrese que la manguera esté

3. Averigüe que el soporte telescópico esté

4. Enchufe el cable en un tomacorriente.

5. Encienda el aparato (ON).

se encenderá para indicar que el aparato está encendido.

nse strachments not recommended by the

manutacturer.

use as described in this manual. Do not 3. Use this appliance only for its intended in fire or personal injury. disabilities. Unsupervised use could result

Or near children of individuals with certain 5. This appliance should not be used by, on, unattended wnen piugged in. 1. This appliance should never be lett

pnrns, electrocution, fire, or injury to persons: WARNING—To reduce the risk of

immediately. Do not reach into the water. 4. If an appliance falls into water, unplug it 3. Do not place in, or drop into water or

can fall or be pulled into a tub or sink. 2. Do not place or store appliance where it 1. Always unplug appliance immediately after To reduce the risk of death by electric shock:

Trically live even when the switch is off. DANGER—Any appliance is elec-**BELOKE USING**

READ ALL INSTRUCTIONS :биимонот атп cantions should always be taken, including when children are present, basic safety pre-When using electrical appliances, especially

INSTRUCTIONS YT348 TNATRO9MI

FAMILIARÍCESE CON SU **DESARRUGADOR DE PRENDAS**



PASO 2 - Conexión de la manguera Asegúrese que el aparato esté apagado. Encaje la manguera en la base y gírela en sentido horario para sujetarla. Instale la boquilla (ver "Paso 3" a continuación) v cuélquela en el gancho giratorio. Asegúrese que todas las conexiones estén seguras

are correct before operating appliance.)

(Re sure born connections at ends of nose

pose iuto steamer housing and twist clock-

Be sure the unit is off. Insert angled end of

.f .giA

ENSAMBLADO

Ensamblado del

Inserte la parte

de metal en la

base v enrosque

el tornillo nara

suietarlo, Precau-

ción: No apriete el

tornillo demasiado.

Instale el gancho y

las ninzas sobre el

sonorte telescópico

como se describe

en la figura 1.

soporte telescópico

inferior del soporte

PASO 1 -

wise to securely lock hose onto housing.

STEP 2 - Attaching the Steamer Hose

ou the unit base

into the holder

and ordoosalar

or the larger metal

Insert the bottom

Pole and Rotating

STEP 1 - Attaching

usuder

ASSEMBLY







Fig. 1.

08PC427_gs11dr_IB.indd 1 9/15/08 10:50:29 AI



CLEANING AND STORING

I. Turn the On/Off switch to the off position and unplug from the power source. 2. Wait for the steamer to cool completely

for at least 30 minutes. 3. Unplug power cord and retract it into the

housing.

4. Remove the steamer hose.

5. Remove the water container from unit, unscrew valve and empty unused contents. Allow to air dry.

6. Remove excess water from the reservoir by lifting the unit and pouring.

7. Collapse telescopic hanger rod.

8. Replace water container.

9. Store the unit.



OTHER IMPORTANT NOTES

1878-8I

During operation, the steamer hose may gurgle. This is a normal result of condensation collecting inside the hose. Simply lift the handle upward until the hose is extended to its full height. The gurgling will disappear when the excess moisture inside the hose has had a chance to drain back into the base.

CAUTION: Hose will be hot when

in use. Avoid prolonged contact.



mencionadas pueden no regir para usted. consecuentes, de modo que las limitaciones imitación de daños especiales, incidentales o Algunos Estados no permiten la exclusion o UTRA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA. исим**р**сімієйто **de esta o cua**lquier NCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL NINGUN CASO POR ALGUN DANO ESPECIAL, CONAJR NO SERÁ RESPONSABLE EN

derechos que varian de un Estado a otro. sebecificos y usted puede tener otros Faga darantia le otorga derechos legales

08PC427

East Windsor, NJ 08520, Glendale, AZ 85307

de Conair, Ilame al 1-800-3-CONAIR o visite

Para más información sobre los productos

©2008 Conair Corporation

nttp://www.conair.com

70638 XA ,əlsbnəli

CODAIT COPPORATION

Sentro de Servicio

7475 N. Glen Harbor Blvd.

regir para usted. que las limitaciones mencionadas pueden no auracion de una garantia implicita, de modo Estados no permiten limitaciones sobre la PRESENTE GARANTIA ESCRITA. Algunos AL 30 SESEM ST 201 ROY SAUATIMI. PARA UN PROPOSITO ESPECIFICO, ESTARAN MPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD RESPONSABILIDAD IMPLICITAS, INCLUYENDO
PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O

de la fecha de fabricación. período de garantía será de 12 meses a partir envio. En ausencia del recibo de compra, el 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de gar nus brueba de compra y deben llamar al LOS residentes de Calitornia solo necesitan de \$3.00US por gastos de manejo y envio. recibo de compra y un cheque o giro postal Servicio indicado a continuacion, junto con su garantia, regrese su aparato al Centro de Para obtener servicio tecnico bajo esta defectos de materiales o fabricación. a partir de la fecha de compra si presentara aparato sin cargo por un periodo de 12 meses Conair reparará o remplazará (a su opción) su

HOW TO STEAM

DECALCIFICATION If the appliance begins to produce steam more slowly than usual or stops producing steam and then starts again, you may need to decalcify your steamer. Decalcification refers to removing the calcium deposits which form over time on the metal parts of the steamer. For best performance from the Conair® Deluxe Fabric Steamer, decalcify the unit from time to time. The frequency depends upon the hardness of your tap water and how often you use the steamer

ONA NU 30 ADATIMIJ AITNARAĐ

To decalcify, use a solution of 1/3 white vinegar and 2/3 water in the water container. Replace the water container in the unit. Plug the unit into electrical outlet. Turn to the on position and run until half the amount has steamed (1 liter). Turn the unit to the off position, unplug from electrical outlet, and allow to sit for 30 minutes. Remove water container.

Remove excess wate from the reservoir by lifting the unit, invert ing, and pouring the water over sink, and allowing water to drain from internal reservoir. Repeat the above procedure as many times as necessary until a normal

steam rate returns.

usually 2-3 times. With each repeated cycle, use a fresh solution of vinegar and water. Run one cycle of fresh, cold water through the unit at the completion of decalcification, before using the unit again to steam garments.

urerno despues de cada uso. remanente en el depósito y en el tanque ano contenido en minerales. Para lograr un desempeño óptimo, saque el agua Note: El agua de la llave puede tener un

> SOLUCION: Limpie la cal CAUSA: Depósitos de sarro

PROBLEMA: El aparato produce poco

adna pale SOLUCIÓN: Alce la manguera para que el CAUSA: Condensación en la manguera PROBLEMA: La boquilla burbujea

adna pale SOLUCIÓN: Alce la manguera para que el CAUSA: Condensación en la manguera

qebosito SOLUCIÓN: Apague el aparato y llene el CAUSA: El nivel de agua está bajo PROBLEMA: El aparato no produce vapor

• PROBLEMA: Gotas de agua caen de la

tomacorriente SOLUCIÓN: Conecte el cable a un CAUSA: El aparato no está enchutado PROBLEMA: El aparato no calienta

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Grasp the handle of the steam nozzle with the steam jets facing away from you. Begin at the bottom of the fabric to allow the steam to rise inside and outside, removing wrinkles. Slowly move the nozzle from the bottom to the top of the fabric. Remove the nozzle from the garment and smooth the fabric with your free hand. Some fabrics are best steamed on the underside of the material. This will allow the fibers of the fabric to relax, eliminating wrinkles.

NOTE: Test fabric for color fastness in an inconspicuous spot. Drape linens, towels handkerchiefs and napkins over a rod or place on a towel rack

Heavier fabrics may require repeated steaming. Repeat as necessary.

With practice, you will gain speed and efficiency. You will soon learn which fabrics require multiple steam applications.

Do not directly touch velvet or silk with the steam head.

telas necesitan mas de una aplicacion. más fácil y rápido y usted aprenderá cual

tiempo para desarrugarse. Aplique vapor ıeısa mas densas pueden necesitar más en una parra.

prenda. Se le hará más fácil desarrugar discreta de la tela antes de desarrugar la NOIA: Haga una prueba de color en un area igs gundgs:

responden mejor cuando se aplica vapor alise la ropa con la mano. Algunos tejidos tuera. Para terminar, aleje la boquilla y qeaqe apalo yasta arriba, por dentro y por a la prenda. Mueva la boquilla lentamente Sostenga la boquilla con los orificios frente

Always steam with hose in upright position, so any condensation is free

If you steam in a low position, condensation will collect inside the hose. This will cause gurgling and some water droplets to form near the steam jets on the handle. To avoid this, frequently lift the steam handle upward until the hose is extended to its full

corrinas y desarrugueias despues.

rane y seque las corinas segun las

necuentemente.

deposito.

con seda o terciopeio.

instrucciones del fabricante. Cuelgue las

evitar que esto ocurra, aice la manguera

de la boquilla, causando gorgoteo y gotas

couqeusacion se boquia acumular adentro

bara que la condensación paje nacia el

Siempre sostenga la boquilla recta y alta,

No permita que la boquilla haga contacto

que podrian mojar las prendas. Para

SI la manguera no estuviera recta,

CONSEJOS PARA DESARRUGAR CORTINAS

TO STEAM DRAPES

Wash and dry drapes as directed, according to fabric type. Rehang drapes and steam when they are in place.

CONSEJOS PARA DESARRUGAR PRENDAS

TROUBLESHOOTING THE STEAMER . PROBLEM - Steamer fails to heat CAUSE - Steamer not plugged in SOLUTION - Plug into electrical outlet

 PROBLEM - No steam CAUSE - Water level is low SOLUTION - Turn On/Off switch off and refill water container

 PROBLEM - Water drips from nozzle CAUSE - Condensation in hose SOLUTION - Hold the hose vertically and allow water to drain back into unit

 PROBLEM - Nozzle gurgles CAUSE - Condensation in hose SOLUTION - Hold the hose vertically and allow water to drain back into unit

• PROBLEM - Poor steam performance CAUSE - Sediment in container SOLUTION - Decalcify reservoir and water container

Note: Amounts of chemicals in water will vary in different areas. To insure continued operation of the steamer, never store without cleaning and removing excess water from the reservoir and water container.

Con práctica, desarrugar prendas se volverá

cuantas veces sea necesario.

coalias, servilletas y manteles colgandolos

por dentro. Esto relaja las fibras y elimina

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is

limitations on how long an implied warranty

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY EXPRESS OR IMPLIED. WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

agua fresca. cou nù tsudne qe sosed sorsa endau gesarrugar prendas, ei aparato para de volver a usar la boquilla. Antes ussta que el vapor salga normalmente de

vez una nueva mezcia de agua con vinagre, Repriz estos pasos 2 o 3 veces, usando cada del fregadero para vaciar el tanque interno. emanente. Sostenga la base al revès encima Saque el depósito de la base y bote el líquido durante 30 minutos.

y desconecte el aparato. Permita que entrie líquido (1 litro) se haya evaporado. Apague el aparato. Espere hasta que la mitad del colodne el deposito en la base y encienda de agua. Vierta la mezcia en el deposito. Mezcle 1/3 de vinagre blanco con 2/3 rrecuencia de uso dei aparato. dependerà de la dureza del agua y de la regularmente. La frecuencia de la limpieza

recomendamos que limpie la cal Para lograr resultados óptimos, le metálicas internas del aparato. depósitos de sarro acumulados en las partes se dedera limpiar la cal, sea eliminar los mentas nay agua en el tanque todavia, el indicador de agua baja se encendiera

tuncionara de manera intermitente, o si 21 el abarato brodujera menos vapor o LIMPIEZA DE LA CAL

defective in workmanship or materials To obtain service under this warranty, return

the defective product to the service center listed below that is nearest you, together with your purchase receipt and \$3.00 fo postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. Some states do not allow lasts, so the above limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal



bajado hasta el tanque interno. dorgoteo desaparecera cuando el agua naya ехтепает із тізпдиета сотріетатепте. Еї Para corregir esto, levante la boquilla hasta condensación acumulada en la misma. el uso. Esto es el resultado normal de la rs manguera puede gorgotear durante **THE STATE OF THE STATE**

Service Centers

Conair Corporation

Service Department

Glendale, AZ 85307

08PC427

7475 N Glen Harbor Blvd

©2008 Conair Corporation

For information on any Conair products call:

1-800-3-CONAIR or visit us on the web at

Fast Windsor, N.J. 08520, Glendale, AZ 85307

IB-8784

callente durante el uso. Evite tocarla. PRECAUCIÓN: La manguera se vuelve muy 9. Guarde el aparato.

8. Baje el soporte telescópico. 7. Regrese el depósito en el tanque. tregadero para vaciar el tanque interno. 6. Sostenga la base al reves encima del el agua. Permita que el depósito seque. 5. Saque el depósito, abra la válvula y vacíe 4. Desconecte la manguera. 3. Desconecte el cable y enróllelo. minutos o mas. 2. Permita que el aparato enfrie durante 30 antes de limpiarlo.

1. Apague (OFF) y desconecte el aparato

CIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

deluxe fabric steamer



08PC427 gs11dr IB.indd 2 9/15/08 10:50:32 A